



Montageanleitung zu Flachkabel 5G16mm²


Anschlussdose Art.-Nr. 49615 / 49616




Grundplatte aufklappen und Flachkabel zwischen Anschlussdose und Grundplatte legen.




Grundplatte zuklappen und beide Befestigungsschrauben anziehen.



Alle Spitzschrauben bis zum Anschlag eindrehen.




so dass die roten Markierungen im Klemmenkörper versenkt sind.



Rundkabelleiter an die Anschlussklemmen anschließen.

Man kann auch in anderer Reihenfolge vorgehen: 5, 1, 2, 3, 4, 6.



Deckel aufsetzen und zuschrauben.

Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung!

Unser Service für unsere Kunden.

Auf Anfrage können unsere Flachkabel vormontiert geliefert werden.

Die in der Werkstatt vorbereiteten Anschlüsse z.B. Abgänge für Provisorien, Kleinverteiler, Kabinen, Maschinen sind vor Ort innerhalb kurzer Zeit installiert: kein Abisolieren, keine Kabel-Unterbrüche – ein Schraubenzieher genügt. Dies spart wertvolle Zeit – Ihr Gewinn.

